



Style#
805



Fusibles Webs & Adhesives: With Backing

Wonder-Under®

The Original Paper Backed Fusible Web

805 Wonder-Under® is a highly versatile paper backed fusible web that turns any fabric into a fusible fabric. It has no grain, can be cut and applied in any direction, and is sewing machine safe. The fabric will maintain a soft hand after fusing. 805 Wonder-Under bonds fabric to fabric or to any porous surface such as wood or cardboard.

Note: Always pre-test with a swatch of fabric to make sure it is compatible with the fusible. It is recommended to pre-wash all fabrics to remove any coatings that might interfere with the fusible. Do not use fabric softener.

General Directions:

1. Place rough side of 805 Wonder-Under against wrong side of fabric. Press for 5-8 seconds with hot, dry iron. Let cool. Draw desired shape onto paper backing, and cut out.



Alternative method: Trace shape onto paper backing, cut to size, then press rough side down onto fabric. (Note: To avoid backward letters and numbers, draw them in reverse on the paper backing.)



2. Gently peel off paper backing. Position fusible fabric web side down on the project. Cover with damp press cloth and, with iron at Wool setting, press firmly for 10-15 seconds. Repeat, lifting and overlapping iron until all fabric is fused. Remove press cloth and iron fabric to eliminate excess moisture.



Tips:

- Use a damp press cloth as a temperature and timing guide. After 10-15 seconds, press cloth should be almost dry. If not, raise iron temperature or hold iron in place a few seconds longer.
- With "fat/thin" or "heavy/light" fabric combinations, fuse from thinner or lighter side.
- When fusing to cardboard or wood use dry press cloth and eliminate steam.

Fiber Content: 100% Polyester
Care Instructions: Machine wash warm, delicate cycle, dry low or dry clean.
DO NOT USE FABRIC SOFTENER.

Pellon Project:
Sweet and Tiny Keychain
Designer: Emily Lang
Skill Level: Beginner



For free project ideas and patterns, visit www.PellonProjects.com
Customer Service – US & Canada 1.800.223.5275, M–F 8a–6p EST



Estilo#
805



Tejidos de Fusión y Termoadhesivos: Con Papel de Soporte

Wonder-Under®

Tejido de Fusión con Papel de Soporte

805 Wonder-Under® es un tejido adhesivo con papel de soporte que convierte cualquier tela en tela termoadhesiva. No tiene textura, se puede cortar y aplicar en cualquier sentido y puede zurcirse a maquina. Aun después de ser fusionada, la tela mantendrá su cuerpo original. 805 Wonder-Under adhiere la tela a otra tela o a una superficie porosa como madera o cartón.

Nota: Siempre realice una prueba en un pedazo de tela antes de usar para verificar que es compatible con el adhesivo.

Direcciones de Uso:

1. Colocar la parte áspera de Wonder-Under sobre el revés de la tela. Planchar por 5–8 segundos con plancha caliente sin vapor. Dejar enfriar, dibujar diseño deseado en el papel de soporte y luego cortar.



Método Alternativo: Dibujar el diseño deseado sobre el papel de soporte, cortar y luego planchar con la parte áspera sobre el revés de la tela. (Nota: Para evitar que las letras y números aparezcan al revés, dibujarlos con un bolígrafo en la parte áspera de Wonder-Under. Para telas oscuras, volver a dibujar la silueta en el lado del papel.)



2. Separar con cuidado el papel de soporte. Colocar tejido de fusión sobre el proyecto. Con la plancha en modo Lana presionar firmemente por 10-15 segundos. Siempre cubra con un paño húmedo (Para telas más pesadas dejar por más tiempo.) Repetir, levantando y sobreponiendo la plancha hasta que toda la tela se haya adherido. Retire el paño húmedo y planche la tela para eliminar el exceso de humedad.



Sugerencia:

- Use el paño húmedo como guía de temperatura y tiempo. Después de 10-15 segundos el paño debe estar seco. Si no lo está, aumente la temperatura o mantenga la plancha sobre la tela por unos segundos más.
- En las combinaciones de telas "gruesa/delgada" o "pesada/liviana," adherir desde el lado más delgado o liviano de la tela. Si es necesario, "hilvane" la tela primero planchando al derecho.

Contenido de Fibra: 100% Poliéster
Instrucciones de Mantenimiento:
Lavar a máquina en agua tibia, en ciclo delicado y secar en temperatura baja o lavar al seco. NO USE SUAVIZANTE.

Pellon Proyecto:
Sweet and Tiny Keychain
Diseñadora: Emily Lang
Nivel: Intermedio



Para ideas de proyectos libres y patrones, visita www.PellonProjects.com
Servicio al Cliente – US y Canadá 1.800.223.5275, L–V 8a–6p EST