



Style#
721



Craft & Home Décor

Fuse-N-Shape™

Medium Weight Two-Sided Fusible Interfacing

Pellon® 721 Fuse-N-Shape® has a medium firmness and is resistant to distortion. It is fusible on both sides of the material making it ideal for fabric bowls, picture frames, hats, placemats, and window treatment accents.

Notes & Tips:

-There is no preshrinking required. ALWAYS PRE-TEST on a scrap of fabric; fusing is not recommended for triacetate, lace, seersucker or rainwear.

-Fuse-N-Shape™ is fusible on both sides of the material. Do not place iron directly on Fuse-N-Shape™ material. Make sure to use a protective layer between ironing board and Fuse-N-Shape™ such as a non-stick pressing cloth or parchment paper.

-Paper can be fused to Fuse-N-Shape™ by means of pressing fabric between the iron and the paper to prevent burning. Do not use steam when fusing paper and Fuse-N-Shape™.

General Directions:

1. Cut a section of the Fuse-N-Shape so that it is slightly bigger than your framework design.
2. Cut two sections of the design fabric that are bigger than the section of the Fuse-N-Shape™ (one for both sides of the Fuse-N-Shape™).
3. Stack the material to build a Fuse-N-Shape™ "sandwich":
 - a. Place the first section of the fabric right side down on the ironing board.
 - b. Center the Fuse-N-Shape™ on top of the bottom piece of design fabric.
 - c. Place the remaining piece of design fabric right side up on top of Fuse-N-Shape™.
4. Fuse the fabric to Fuse-N-Shape™ using an iron set at the maximum dry level. Press the iron down firmly and using a crosswise motion, apply at least 5 seconds of continuous heat to all areas of the fabric. Allow material to cool off.
5. Flip over fused fabric and repeat on step 4.
6. Trace a design on one side of the fabric and then cut it out.
7. To permanently set design, press fabric with a hot iron on both sides and steam.

Fiber Content: 100% Polyester

Care Instructions: Machine wash finished project on gentle cycle, cold water with gentle soap (keeping in mind any specific instructions for fabric used). No bleach. Tumble dry low, or dry clean.

For free project ideas and patterns, visit www.PellonProjects.com



Estilo#
721



Artesanía y decoración del hogar

Fuse-N-Shape™

Interfaz fusible de dos caras de peso medio

Pellon® 721 Fuse-N-Shape® tiene una firmeza media y es resistente a la deformación. Es fusible en ambos lados del material, lo que lo hace ideal para tazones de tela, marcos de cuadros, sombreros, manteles individuales y detalles de tratamiento de ventanas.

Notas y consejos:

-No se requiere preencogimiento. SIEMPRE PRUEBA PREVIA en un trozo de tela; No se recomienda la fusión para triacetato, encaje, seersucker o ropa impermeable.

-Fuse-N-Shape™ es fusible en ambos lados del material. No coloque la plancha directamente sobre el material Fuse-N-Shape™. Asegúrese de usar una protección posterior entre la tabla de planchar y Fuse-N-Shape™, como un paño antiadherente o papel pergamino.

-El papel se puede fusionar con Fuse-N-Shape™ presionando la tela entre la plancha y el papel para evitar que se quemé. No use vapor cuando fusione papel y Fuse-N-Shape™.

Direcciones generales:

1. Corte una sección del Fuse-N-Shape para que sea un poco más grande que el diseño de su estructura.
2. Corte dos secciones de la tela de diseño que sean más grandes que la sección de Fuse-N-Shape™ (una para ambos lados de Fuse-N-Shape™).
3. Apile el material para construir un "sándwich" Fuse-N-Shape™:
 - a. Coloque la primera sección de la tela con el derecho hacia abajo sobre la tabla de planchar.
 - b. Centre el Fuse-N-Shape™ sobre la parte inferior de la tela de diseño.
 - c. Coloque la pieza restante de tela de diseño con el derecho hacia arriba sobre Fuse-N-Shape™.
4. Fusione la tela con Fuse-N-Shape™ con una plancha al máximo nivel de secado. Presiona la plancha hacia abajo con firmeza y con un movimiento transversal, aplica al menos 5 segundos de calor continuo en todas las áreas de la tela. Permita que el material se enfríe.
5. Voltee la tela fusionada y repita el paso 4.
6. Traza un diseño en un lado de la tela y luego recórtalo.
7. Para fijar el diseño de forma permanente, presione la tela con una plancha caliente en ambos lados y vapor.

Contenido de Fibra: 100 % poliéster

Instrucciones de Mantenimiento: Lavar a máquina el proyecto terminado en ciclo suave, agua fría con jabón suave (teniendo en cuenta las instrucciones específicas para la tela utilizada). Sin blanqueador. Secar en secadora a baja temperatura o lavar en seco.

Para ideas de proyectos libres y patrones, visita www.PellonProjects.com