



Style#  
**888P**



FUSIBLE

**Craft & Home Decor:** Fusible Webs & Adhesives

## Pellon® Wonder-Under Stretch™

Ultra-lightweight, flexible fusible web with paper-backing

Wonder-Under Stretch™ is an ultra-lightweight paper-backed fusible web with a unique flexible nature that makes it perfect for use with stretch, woven and jersey fabrics. There is no added bulk and fabric will retain a soft hand after fusing. Use it for appliqué on apparel, home décor and accessory projects, or try it in fiber art, yarn embellishment and more! Wonder-Under Stretch™ creates a permanent bond and is completely sewing machine safe.

### Notes:

Always pre-test with a swatch of fabric prior to use to make sure it is compatible with the fusible. It is recommended to pre-wash all fabrics to remove any coatings that might interfere with the fusible.

### General Directions:

- Trace or draw design onto paper backing. Roughly trim around image, leaving at least 1/4" extra around the drawn lines.
- Place webbed side of 888P Wonder-Under Stretch™ against the wrong side of the fabric. Press for 8-10 seconds with a hot, dry iron. Let cool.
- Cut out appliqué along drawn lines and remove paper backing.
- Position appliqué web side down onto background fabric. Cover with a damp press cloth and, with iron at Cotton or Wool setting, press firmly in place for 10-15 seconds. Repeat, lifting and overlapping it until all fabric is fused. Remove press cloth and iron fabric to eliminate excess moisture.
- If desired, stitch around the appliqué with a satin or decorative stitch to finish.

### Tips:

- To avoid backwards letters, numbers or images, trace or draw them in reverse on the paper backing.
- Use a damp press cloth as a timing guide. After 10-15 seconds, press cloth should be almost dry. If not, raise iron temperature or hold iron in place for a few seconds longer.
- When fusing to cardboard, paper, or wood, use a dry press cloth and eliminate steam.

**Fiber Content:** 100% Polyester

**Project:** Snooze Dog Bed

**Care Instructions:** Machine wash warm on gentle cycle, tumble dry low or dry clean.

**Designer:** Erin Erickson  
**Skill Level:** Intermediate



For free project ideas and patterns, visit [www.PellonProjects.com](http://www.PellonProjects.com)  
Customer Service – US & Canada 1.800.223.5275, M-F 8a-5p EST



Estilo#  
**888P**



FUSIBLE

**Artesanías y decoración para el hogar:** Cintas termoadhesivas y adhesivos

## Pellon® Wonder-Under Stretch™

Cinta termoadhesiva flexible y ultraligera con papel

Wonder-Under Stretch™ es una cinta termoadhesiva con papel protector, ultraligera y particularmente flexible, lo que la hace perfecta para usarse con telas elásticas, tejidas y de jersey. No se añade volumen y la tela mantendrá su suavidad al tacto después de la adhesión. Úsela para parches decorativos en la ropa, decoración del hogar y proyectos de accesorios, o pruébelo en artes textiles, decorados con estambre y ¡mucho más! Wonder-Under Stretch™ crea una unión permanente y es completamente segura para usarse con máquina de coser.

### Notas:

Antes de usar, haga siempre una prueba con una muestra de la tela, para asegurarse de que es compatible con el termoadhesivo. Se recomienda prelavar todas las telas para eliminar cualquier recubrimiento que pudiera interferir con el termoadhesivo.

### Indicaciones Generales:

- Trace o dibuje el diseño en el papel protector. Recorte alrededor de la imagen (no es necesario ser preciso), dejando al menos 0.5 cm alrededor de las líneas dibujadas.
- Coloque el lado entrelazado de 888P Wonder-Under Stretch™ contra el revés de la tela. Presione durante 8 a 10 segundos con una plancha caliente y seca. Deje enfriar.
- Recorte el parche por las líneas y quite el papel protector.
- Coloque el lado entrelazado del parche sobre la tela de fondo. Cubra con un paño húmedo, fije la temperatura de la plancha en el nivel de algodón o lana, y presione firmemente en su lugar durante 10 a 15 segundos. Repita, levantando y repasando hasta que se adhiera toda la tela. Retire el paño y planche la tela para eliminar el exceso de humedad.
- Si lo desea, cosa alrededor del parche una puntada satinada o decorativa para dar el acabado.

### Sugerencia:

- Para evitar que las letras, los números y las imágenes queden al revés, trácelos invertidos en el papel protector.
- Utilice un paño húmedo como una guía de tiempo. Después de 10 a 15 segundos, el paño debe estar casi seco. Si no es así, suba la temperatura de la plancha o manténgala en el lugar unos segundos más.
- Cuando adhiera a cartón, papel o madera, use un paño seco y elimine el vapor.

**Contenido de Fibra:** 100 % de poliéster

**Proyecto:**

**Instrucciones de Mantenimiento:**

Snooze Dog Bed

Lave a máquina con agua fría y use el ciclo suave, seque en secadora a baja temperatura o lave en seco. No utilice suavizante de telas.

**Diseñador:** Erin Erickson

**Nivel de dificultad:**

Intermedio



Para ideas de proyectos libres y patrones, visita [www.PellonProjects.com](http://www.PellonProjects.com)  
Servicio al Cliente – US y Canadá 1.800.223.5275, L-V 8a-5p EST