



Style#
460



Apparel: Specialty

Stretch Fuse™

Stretchy, non-woven fusible

Pellon® Stretch Fuse™ is a lightweight, multi-directional, stretchy fusible interfacing perfect for fabrics of all kinds. It provides soft and supple results, while maintaining body and shape! The protective liner aids in the fusing process with stretch fabrics.

Note: Always pre-test with a swatch of your fabric before using to make sure it is compatible with the fusible.

General Directions:

1. Cut Stretch Fuse™ interfacing to desired size and shape.
2. Place the fusible (rough) side down onto wrong side of fabric.
3. Set the iron to a low wool/steam setting.
4. Cover with a damp press cloth and fuse interfacing to fabric using light, even pressure for a full 20 seconds. Repeat, lifting and slightly overlapping iron until all interfacing is fused.
5. Turn over and repeat the same pressing from the right side of your fabric piece using a damp press cloth.
6. Remove the protective liner once fusing is complete.

Fiber Content: 100% Polyurethane
Care Instructions: Machine wash warm, tumble dry low or dry clean.

Project: Dress
Skill Level: Intermediate



For free project ideas and patterns, visit:
www.PellonProjects.com or call 1.800.223.5275



Style#
460



VESTIMENTA: ESPECIALIDADES

Stretch Fuse™

Elástica fusible no-tejida

Pellon® Stretch Fuse™ es ligero fusible elástica multi-direccional interfaz perfecta para las telas de todo tipo. Proporciona resultados suave y flexible, manteniendo el cuerpo y la forma! Las ayudas de revestimiento de protección en el proceso de fusión con tejidos elásticos. Nota: Siempre antes de la prueba con una muestra de la tela antes de usar para asegurarse de que es compatible con el fusible.

Dirección General:

1. Cortar fusible tramo interfaz con tamaño y forma deseados.
2. Colocar el fusible (áspero) de cara abajo en el lado equivocado de la tela.
3. Coloque la plancha a una temperatura baja para la lana/posición de vapor.
4. Cubrir con un paño húmedo de prensa y el fusible interfaz con tela usando la luz, incluso la presión para un total de 20 segundos. Elevación de repetición y un poco por encima de hierro hasta que se fundió toda la interconexión.
5. La vuelta y repetir la misma presión desde el lado derecho de su pieza de tela con un paño húmedo de prensa.
6. Quitar el revestimiento protector una vez que la fusión se haya completado.

Contenido de fibra: 100% Poliuretano
Instrucciones de cuidado: Lavado a máquina problemas tibia limpia y seca bajo o seco.

Proyecto: Vestir
Nivel de habilidad: Intermedio



Para proyectos gratis de este y otros productos de Pellon® visite
www.PellonProjects.com o llame al 1-800-223-5275.