



Style#  
725



Fusibles Webs & Adhesives: With Backing

## Heavy-Duty Wonder-Under®

Paper Backed Fusible Web

Pellon® Heavy-Duty Wonder-Under® is a paper backed fusible web with double the adhesive of original Wonder-Under. The paper backed adhesive web turns any fabric into a fusible fabric. It has no grain, and can be cut and applied in any direction. Heavy-Duty Wonder-Under is ideal for heavy fabrics, denim, canvas, and any porous surface such as wood or cardboard.

**Note:** Always pre-test with a swatch of your fabric prior to use to make sure it is compatible with the fusible. It is recommended to pre-wash all fabrics to remove any coatings that might interfere with the fusible. Do not use fabric softener.

### General Directions:

- Place rough side of Heavy-Duty Wonder-Under against wrong side of fabric. Press for 5-8 seconds with hot, dry iron. Let cool. Draw desired shape onto paper backing, then cut.



Alternative method: Trace shape onto paper backing, cut to size, then press rough side down onto fabric. (Note: To avoid backward letters and numbers, draw on rough side of Heavy-Duty Wonder-Under with ballpoint pen. For dark fabrics, re-draw shape on paper side.)



- Gently peel off paper backing. Position fusible fabric web side down on the project. With iron at wool setting press firmly for 10-15 seconds. Always use a damp press cloth. Repeat lifting and overlapping iron until all fabric is fused. Remove press cloth and iron fabric to eliminate excess moisture.



### Tips:

- Use a damp press cloth as a temperature and timing guide. After 10-15 seconds, press cloth should be almost dry. If not, raise iron temperature or hold iron in place a few seconds longer.
- With "fat/thin" or "heavy/light" fabric combinations, fuse from thinner or lighter side. If necessary, "baste" first by ironing on the right side.

**Fiber Content:** 100% Polyester  
**Care Instructions:** Machine wash warm, delicate cycle, dry low or dry clean.  
**DO NOT USE FABRIC SOFTENER.**

**Pellon Project:** Studio Caddy  
**Designer:** Linda Zokan  
**Skill Level:** Intermediate



For free project ideas and patterns, visit [www.PellonProjects.com](http://www.PellonProjects.com)  
Customer Service – US & Canada 1.800.223.5275, M–F 8a–6p EST



Style#  
725



Tejidos de Fusión y Termoadhesivos: Con Papel de Soporte

## Heavy-Duty Wonder-Under®

Tejido de Fusión con Papel de Soporte

Pellon® Heavy-Duty Wonder-Under® es un tejido de fusión con papel de soporte y el doble de adhesivo que Wonder-Under. Esta malla adhesiva convierte cualquier tela en tela termoadhesiva. No tiene textura, se puede cortar y aplicar en cualquier sentido. Heavy-Duty Wonder-Under es ideal para telas pesadas, mezclilla, lona o cualquier superficie porosa como madera o cartón.

**Nota:** Siempre realice una prueba en un pedazo de tela antes de usar para verificar que la tela es compatible con el adhesivo.

### Direcciones de Uso:

- Colocar la parte áspera de Heavy-Duty Wonder-Under sobre el revés de la tela. Planchar por 5–8 segundos con plancha caliente sin vapor. Dejar enfriar, dibujar diseño deseado en el papel de soporte y luego cortar.



Método Alternativo: Dibujar el diseño deseado sobre el papel de soporte, cortar y luego planchar con la parte áspera sobre el revés de la tela. (Nota: Para evitar que las letras y números aparezcan al revés, dibujarlos con un bolígrafo en la parte áspera de Heavy-Duty Wonder-Under. Para telas oscuras, volver a dibujar la silueta en el lado del papel.)



- Separar con cuidado el papel de soporte. Colocar tejido de fusión sobre el proyecto. Con la plancha en modo Lana presionar firmemente por 10-15 segundos. Siempre cubra con un Paño Húmedo Repetir, levantando y sobreponiendo la plancha hasta que toda la tela se haya adherido. Retire el paño húmedo y planche la tela para eliminar el exceso de humedad.



### Sugerencia:

- Use el paño húmedo como guía de temperatura y tiempo. Después de 10-15 segundos el paño debe estar seco. Si no lo está, aumente la temperatura o mantega la plancha sobre la tela por unos segundos más.
- En las combinaciones de telas "gruesa/delgada" o "pesada/liviana," adherir desde el lado más delgado o liviano de la tela. Si es necesario, "hilvane" la tela primero planchando al derecho.

**Contenido de Fibra:** 100% Poliéster  
**Instrucciones de Mantenimiento:** Lavar a máquina en agua tibia, en ciclo delicado y secar en temperatura baja o lavar al seco. NO USE SUAVIZANTE.

**Pellon Proyecto:** Studio Caddy  
**Diseñadora:** Linda Zokan  
**Nivel:** Intermedio



Para ideas de proyectos libres y patrones, visita [www.PellonProjects.com](http://www.PellonProjects.com)  
Servicio al Cliente – US y Canadá 1.800.223.5275, L–V 8a–6p EST