



Style#
541



Embroidery: Wash-Away

Wash-N-Gone™


Wash-Away Embroidery Stabilizer

Pellon® Wash-N-Gone™ is a nonwoven, all-temperature, water-soluble stabilizer. It is ideal for machine embroidery, appliqué, cutwork, and monogramming. Wash-N-Gone stabilizes fabric during stitching. Once embroidery is complete, simply trim away any excess stabilizer and then rinse in water. All that will remain is the design.

General Directions:

How to Use for Appliqués

1. Cut a piece of Wash-N-Gone slightly larger than appliqué.
2. Place Wash-N-Gone against wrong side of fabric and secure in embroidery hoop.
3. Satin stitch around appliqué.
4. Trim excess stabilizer and wash away the remainder in any temperature water.



For Machine Embroidery & Monogramming

1. Cut a piece of Wash-N-Gone larger than design and place under fabric. Secure in embroidery hoop.
2. Stitch design.
3. Trim excess stabilizer and wash away the remainder in any temperature water.



Fiber Content: 100% PVA (Poly Vinyl Alcohol), Acid Free

Care Instructions: 100% Water soluble, any temperature

Pellon Project:

Rag Lap Quilt

Designer: Ariel Lacoste

Skill Level: Beginner



For free project ideas and patterns, visit www.PellonProjects.com
Customer Service – US & Canada 1.800.223.5275, M–F 8a–6p EST



Style#
541



Bordados: Solubles

Wash-N-Gone™


Estabilizador Soluble de Bordado

Pellon® Wash-N-Gone™ en un estabilizador no tejido soluble en agua de cualquier temperatura. Es ideal para bordados, appliqués, bordado calado y monogramas. Wash-N-Gone estabiliza la tela al zurcir. Al terminar el bordado, simplemente recorte el exceso del estabilizador y sumerja en agua. Solamente quedará el diseño.

Dircciones de Uso:

Para Aplicaciones

1. Corte Wash-N-Gone una medida más grande que el appliqué.
2. Coloque Wash-N-Gone contra el revéz del appliqué y asegure con un aro de bordado.
3. Borde alrededor de la aplicación a utilizar.
4. Recorte el exceso de estabilizador y sumerja en agua de cualquier temperatura para eliminar el sobrante.



Para Bordados a Máquina y Monogramas

1. Corte Wash-N-Gone™ una medida más grande que el diseño a utilizar y coloque debajo de la tela. Asegure con un aro de bordado.
2. Borde el diseño a utilizar.
3. Recorte el exceso de estabilizador y sumerja en agua de cualquier temperatura para eliminar el sobrante.



Contenido de Fibra: 100% PVA (Poly Vinyl Alcohol), Sin Acido

Instrucciones de Mantenimiento: 100% Soluble en agua de cualquier temperatura.

Pellon Proyecto

Rag Lap Quilt

Diseñadora:

Ariel Lacoste

Nivel: Principiante



Para ideas de proyectos libres y patrones, visita www.PellonProjects.com
Servicio al Cliente – US y Canadá 1.800.223.5275, L–V 8a–6p EST