



Style#
200



**EMBROIDERY
CUT-AWAY**

Tack-N-Fuse™

NON-WOVEN STABILIZER AND FUSIBLE WEB

Pellon® Tack-N-Fuse™ is a nonwoven stabilizer with a pressure sensitive backing on one side and a fusible web on the other. Use it as an embroidery stabilizer and to aid in the placement of appliqués. Tack-N-Fuse eliminates the need for a separate stabilizer and fusible web. Do not use on sheer or lace fabrics.

Note: We recommend pre-washing your fabric to help eliminate any finishes and to preshrink the fabric. Tack-N-Fuse does not require preshrinking. Always pre-test your fabric with the fusible to insure it is compatible.

General Directions:

For Appliqués:

1. Cut fashion fabric and Tack-N-Fuse slightly larger than the finished size of the appliqué.
2. Draw or trace the appliqué on to the shiny backing. If the design has a direction, draw in reverse.
3. Place fabric, right side down, on an ironing board. Place the dull side of the Tack-N-Fuse against the wrong side of the fabric. With iron at a wool setting (no steam), iron in a back and forth motion using slight pressure for 20 seconds. Check bond. If necessary, go over area again.
4. Allow to cool completely. Cut out design. Score the backing at narrow point from one side to the other of the appliqué. Bend at this point to start the release process. This will expose the pressure sensitive adhesive.
5. Finger press the appliqué on to the right side of the background fabric. The appliqué can be repositioned at this point.
6. Cover with a thin, damp press cloth. With iron at wool setting (with steam), press down **FIRMLY** in place for 10–15 seconds to bond.
7. Finish edges with a satin or decorative stitch for a more professional look.

PELLON PROJECTS

Fiber Content: 90% Polyester/10% Viscose
Care Instructions: Machine wash warm on gentle cycle and tumble dry low or dry clean.

Project: Monogram Tote
Level: Beginner



Free projects using this and other Pellon® products at
www.PellonProjects.com or call 1-800-223-5275.



Estilo nro.
200



**EMBROIDERY
EN CORTE**

Tack-N-Fuse™

ESTABILIZADOR NO TEJIDO Y ENTRETELA TERMOADHESIVA

Pellon® Tack-N-Fuse™ es un estabilizador no tejido con un respaldo sensible a la presión en un lado y una entretela termoadhesiva en el otro. Utilícelo como un estabilizador de bordado y como ayuda en la colocación de apliques. Tack-N-Fuse elimina la necesidad de un estabilizador separado y entretelas termoadhesivas. No lo use en telas transparentes o de encaje.

Nota: Recomendamos lavar previamente la tela para ayudar a eliminar las terminaciones y para preencoger la tela. Tack-N-Fuse no requiere preencogido. Siempre, pruebe antes la tela con la entretela para asegurar que sea compatible.

Direcciones Generales:

Para los apliques:

1. Corte la tela de moda y el Tack-N-Fuse ligeramente más grande que el tamaño final del aplique.
2. Dibuje o trace el aplique en el respaldo brillante. Si sudiseño tiene una dirección, hágalo en el reverso.
3. Coloque la tela, por el lado derecho hacia abajo, sobre una tabla de planchar. Coloque el lado opaco del Tack-N-Fuse contra el revés de la tela. Con la plancha ajustada a la temperatura para lana (sin vapor), planche en movimiento de ida y vuelta con una ligera presión durante 20 segundos. Compruebe la adhesión. Si es necesario, vaya al área de nuevo.
4. Deje que se enfríe completamente. Corte el diseño. Marque el respaldo en el punto angosto desde un lado del aplique hasta el otro lado. Doble en este punto para iniciar el proceso de liberar. Esto expone al adhesivo sensible a la presión.
5. Presione el aplique con los dedos por el lado derecho de la tela. Se puede volver a ubicar el aplique en este punto.
6. Cubra con un paño delgado húmedo. Con la plancha ajustada a la temperatura para lana (sin vapor), presione **FIRMENTE**, en su lugar, durante 10 a 15 segundos para la adhesión.
7. Realice un acabado en los bordes con un satén o con pespunte decorativos para darle un aspecto más profesional.

PROYECTOS DE PELLON

Contenido de fibra: 90 % poliéster / 10 % viscosa
Instrucciones de cuidado: Lave a máquina en agua tibia, en ciclo suave y use secadora a baja temperatura o realice el lavado en seco.

Proyecto: Plan de bolsos
con monograma
Nivel: Principiante



Proyectos gratuitos a través de este y otros productos Pellon®
en www.PellonProjects.com o llame al 1-800-223-5275.

