



Style#
EK-130



Apparel: Specialty

Easy-Knit®

Fusible Knit Interfacing & Underlining

Pellon® Easy-Knit® has lengthwise grain for body and stability and a crosswise stretch for flexible shaping. Used as an interfacing, Easy-Knit is used to add shape to collars, necklines, front facings, and cuffs while maintaining drapability. Used as an underlining, Easy-Knit prevents show-through on light colors and semi-transparent fabrics. It also adds comfort to scratchy fabrics.

Note: Always pre-test with a swatch of your fabric before using to make sure it is compatible with the fusible.

General Directions:

1. To trim and steam-baste: Pin pattern piece to Easy-Knit following grainline arrows and cut. Trim seam allowances to 1/8". Trim 1/4" at corners to reduce bulk. Place fusible side of Easy-Knit to wrong side of fabric. Pin, then steam-baste along edges with tip of iron. Remove pins.



2. Cover with a damp press cloth. With iron at wool/steam setting, press firmly for a full 10 seconds. Always use a damp press cloth and press down firmly. Repeat, lifting and slightly overlapping iron until all interfacing is fused.



Tips:

- Use the damp press cloth as a temperature and timing guide. After 10 seconds, press cloth should be dry. If not, raise iron temperature or hold iron in place a few seconds longer.
- Use steam iron with metal sole plate. Hand-held steamers will not permanently bond interfacing to fabric.

Fiber Content: 100% Polyester

Care Instructions: Machine wash warm on gentle cycle, tumble dry low or dry clean.

Project:

Spring Has Sprung Quilt

Designer:

Darlene Christopherson

Skill Level: Intermediate



For free project ideas and patterns, visit www.PellonProjects.com
Customer Service – US & Canada 1.800.223.5275, M–F 8a–6p EST



Estilo#
EK-130



Vestimenta: Especialidad

Easy-Knit®

Entretela y Forro Termoadhesivo de Punto

Pellon® Easy-Knit® tiene un hilo a lo largo que provee estabilidad y se estira en dirección transversal para dar forma. Al utilizar Easy-Knit como entretela, proporcionará forma a los cuellos, escotes, refuerzos delanteros y puños manteniendo la caída. Al utilizar Easy-Knit como forro, prevendrá la visibilidad a través de las telas claras y semi transparentes. También protegerá contra las telas ásperas.

Nota: SIEMPRE REALIZE UNA PRUEBA EN UN PEDAZO DE TEL A ANTES DE USAR PARA VERIFICAR QUE ES COMPATIBLE CON EL ADHESIVO.

Indicaciones Generales:

1. Sujetar con alfileres el patrón a Tricot Fusible, siga las flechas respuntadas y corte. Recorte las orillas a 1/6". Recorte las puntas a 1/4" para evitar abultamientos. Coloque el lado de fusión de Tricot Fusible en el revés de la tela. Sujete con alfileres y con la punta de la plancha presione las orillas. Quite los alfileres.



2. Cubra con un paño humedo. Con la plancha en opción lana/vapor, presione firmemente por 10 segundos. Siempre use un paño humedo y presione firmemente. Repita, levantando y deslizando la plancha hasta que la entretela se adhiera por completo. Use una plancha a vapor con base de metal. Una alisadora de solo vapor no fusionara la tela y entretela de manera permanente.



Sugerencia:

- Utilize el paño humedo como gula de tiempo y temperatura. Al cabo de 10 segundos, el paño debería estar casi seco. Si no es así, eleve la temperatura o presione por un par de segundos mas.

Contentenido de Fibra: 100 % Poliéster

Instrucciones de Mantenimiento:

Lave a máquina con agua tibia en ciclo suave, use secadora a baja temperatura o limpie en seco.

Proyecto:

Spring Has Sprung Quilt

Diseñadora:

Darlene Christopherson

Nivel: Intermedio



Para ideas de proyectos libres y patrones, visita www.PellonProjects.com
Servicio al Cliente – US y Canadá 1.800.223.5275, L–V 8a–6p EST