



Style#
985F



FUSIBLE

Quilting: Fleece

985F Sandwich Fuse Two-Sided Fusible Fleece

Low Loft Polyester

Pellon® 985F Sandwich Fuse Two-Sided Fusible Fleece is needle punched fleece with a two-sided fusible coating that adds a layer of softness to home decorating, craft, and apparel sewing. No pinning, basting, or sewing necessary. Sewing machine safe.


General Directions:

1. Sandwich 985F Two-Sided Fusible Fleece between your top and bottom fabric.
2. Fuse by pressing outwards from the center of project for approximately 10 seconds per a section, lifting and slightly overlapping until entire area is fused.
3. Flip and repeat again from other side.

Fiber Content: 100% Polyester, Acid-Free

Care Instructions: Always pre-test with a swatch of your shell fabric prior to beginning project to make sure it is compatible with the fusible. It is recommended to pre-wash all shell fabrics to remove any coatings that might interfere with the fusible. This interfacing does not require pre-shrinking. Once project is finished, it is recommended to follow the shell fabric care instructions for best results. The interfacing can be machine washed and dried or dry cleaned.

Project: iPad Cozy
Designer: Kelley Gilbert
Skill Level: Beginner



For free project ideas and patterns, visit www.PellonProjects.com



Estilo#
985F



FUSIBLE

Acolchados: VELLÓN

985F Sandwich Fleece Two-Sided Fusible Fleece

Fusible Doble Cara

Pellon® 985F Vellón fusible doble cara con fundido tipo sándwich es un vellón perforado a aguja con un recubrimiento fusible de doble cara que añade una capa de suavidad a la decoración del hogar, las artesanías y la costura de prendas. No es necesario marcar con alfileres ni hilvanar ni coser. Puede usarse con máquina de coser.


Indicaciones Generales:

1. Vellón sándwich 985F fusible de doble cara entre su tela superior e inferior.
2. Funda presionando hacia afuera desde el centro del proyecto por aproximadamente 10 segundos por sección, levantando y solapando ligeramente hasta que el área entera esté fundida.
3. Voltee y repita desde el otro lado.

Contenido de Fibra: 100% Polyester, sin ácido

Instrucciones de Mantenimiento: Pruebe siempre antes con un retazo de su tela de capa externa antes de comenzar el proyecto para asegurarse de que sea compatible con el fusible. Se recomienda pre-lavar todas las telas de capa externa para eliminar cualquier recubrimiento que pueda interferir con el fusible. No use suavizante. Esta interfaz no requiere encogerla previamente. Cuando el proyecto está terminado, se recomienda obedecer las instrucciones de cuidado de la tela de la capa externa para mejores resultados. La interfaz puede lavarse en lavadora y secarse en secadora, o puede lavarse al seco.

Project: iPad Cozy
Designer: Kelley Gilbert
Skill Level: Beginner



Para ideas de proyectos libres y patrones, visita www.PellonProjects.com