



Style#
927



FUSIBLE

Craft & Home Decor: Stabilizers

Pellon® Extra Firm Two-Sided Fusible Stabilizer

Pellon® 927 Extra-Firm Two-Sided Fusible Stabilizer is an iron-on heavyweight stabilizer. It is a firm, yet flexible stabilizer that is perfect for shaping into purses, bowls, sunglass cases, and other 3D craft projects. It can also be used in home décor applications, such as valances and placemats. It is easy to cut, mark, and is sewing machine safe.

Notes:

-Use steam iron with metal sole plate. Hand-held steamers will not permanently bond interfacing to fabric.

-Always pre-test with a swatch of your fabric before using to make sure it is compatible with the fusible.

General Directions:

1. Cut 927 Extra-Firm Two-Sided Fusible Stabilizer to desired size and shape.
2. Sandwich the stabilizer between the two wrong sides of your fabric pieces.
3. Set the iron to a wool/steam setting.
4. Cover with a damp press cloth and press iron down firmly in place for 10-15 seconds. Repeat, lifting and overlapping iron until all interfacing is fused.
5. Flip project over and repeat on other side.
6. Let fabric cool, then check bond and repeat if necessary.

Fiber Content: 100% Polyester

Care Instructions: Machine wash warm on gentle cycle. Tumble dry low or dry clean.

For free project ideas and patterns, visit www.PellonProjects.com



Estilo#
927



FUSIBLE

Artesanías y decoración para el hogar: Estabilizadores

Pellon® Extra Firm Two-Sided Fusible Stabilizer

El estabilizador fusible de dos caras 927 es un estabilizador fusible firme, no tejido, que proporciona una mayor nitidez y soporte. Es fantástico para ser usado en manteles, sillas de director, pantallas para lámparas y cabeceras de cortinas. Es fusible en ambos lados, mientras que la máquina de coser sea segura para no engomar las agujas. Para áreas que requieran rigidez adicional, use 2 capas.

Consejos:

-Use una plancha de vapor con placa de suela de metal. Los vapores de mano no se unirán permanentemente a la tela.

-Siempre haga una prueba previa con una muestra de su tejido antes de usar para asegurarse de que es compatible con el fusible.

Indicaciones Generales:

1. Corte el estabilizador fusible de dos caras 927 al tamaño y forma deseados.
2. Intercale el estabilizador entre los dos lados incorrectos de los pedazos de la tela.
3. Ajuste la plancha a una configuración de lana/vapor.
4. Cubra con un paño húmedo y presione la plancha firmemente en su lugar durante 10 a 15 segundos. Repita, levante y superponga la plancha hasta que toda la interface esté fundida.
5. Voltee el trabajo y repítalo en el otro lado.
6. Deje enfriar la tela, luego revise la unión y repita si es necesario.

Contenido de Fibra: 100% poliéster

Instrucciones de Mantenimiento: lavar a máquina con agua tibia. Lavar en secadora a nivel bajo o seco.

Para ideas de proyectos libres y patrones, visita www.PellonProjects.com